

## F

### Mode d'emploi

#### 1. Assemblage

Presser le picot du support de la roulette à craie dans le trou de la sole grise. Pour les droitiers, la roulette à craie doit se trouver à droite et la molette en plastique bleue à gauche. Les gauchers doivent retourner la sole pour disposer inversement les éléments. Insérer l'ergot du support dans une des encoches de la sole afin de bloquer la direction de la roulette (a).

Enlever l'éventuelle protection entourant la molette.

#### 2. Recharger la craie ou changer la couleur

Enlever le couvercle, le ressort et la base de la cartouche. Vider la poudre de craie restante et remplir la roulette avec la nouvelle poudre. Remettre la base, le ressort et le couvercle de la cartouche.

#### 3. Avertissement

Avant l'emploi, nous vous conseillons de tester le débit de la craie en la faisant rouler sur une chute de tissu. Nous ne prenons aucune responsabilité. Ne pas laisser l'appareil à la portée des enfants.

#### 4. Utilisation

Épingler toutes les pièces du patron sur le tissu suivant le plan de coupe, l'endroit du tissu se trouvant à l'intérieur.

Régler l'ergot dans la fente correspondante à votre surplus de couture:

1,5 cm pour les coutures en général

2,5 cm pour les coutures d'épaules, de côtés et d'assemblage

4 cm pour les ourlets de jupes, blouses et manches

Contourner toutes les pièces du patron à l'aide de la roulette après avoir réglé la largeur de surplus désirée (b).

Couper les pièces du tissu sur ce trait en gardant les patrons épinglés.

Placer un carbone spécial sous les pièces de tissus. Enlever la sole grise ou la faire pivoter sur l'arrière de l'appareil. Contourner toutes les pièces du patron avec la roulette à craie. Le carbone permettra de tracer en même temps les coutures sur l'endroit et l'envers du tissu (c).

Remettre la sole en place pour tracer les pincés ou tout autre repère (d).